

**Code:**  
**38.175.20**

MADE IN  
TAIWAN



# SICURBOLT

**Outboard bolt lock - Antifurto per fuoribordo**

## Instructions / Istruzioni

- Unlock the Sicurbolt and separate the inner and outer halves.
- Slide the inner half over the engine bolt and secure it to the inside of the transom using a lock nut. The bevel of the inner half should face down, which will place the key hole in a down position when the outer half is installed. Installations could vary and you may need to purchase a longer bolt to ensure your lock nut fully engages. Be sure the bolt does not extend beyond the nut more than 3/8" (10 mm).
- Slide outer half over inner half until completely closed, turn the key to lock and remove it.

- 
- Sbloccare Sicurbolt separando le due metà.
  - Inserire la parte interna nel perno di fissaggio del motore e assicurarla all'interno con un controdado. Lo smusso della metà interna deve essere rivolto verso il basso, in tal modo anche la serratura risulterà rivolta verso il basso una volta montato il secondo pezzo. Le modalità di installazione possono variare, potrebbe essere necessario procurarsi un perno più lungo per fare in modo che il dado di sicurezza si fissi al meglio. Assicurarsi che il perno non esca oltre il dado per più di 3/8" (10 mm).
  - Far scorrere la metà esterna sopra quella interna finché il tutto non si chiude alla perfezione, quindi chiudere la serratura.

## Characteristics / Caratteristiche

- Type 304 stainless steel - *INOX AISI 304*
- Waterproof - *A tenuta stagna*
- Fits all engines - *Universale*
- Ø 48 mm x L 61 mm
- Up to 1/2" (12 mm) bolts - *Per perni fino a 1/2" (12 mm)*
- 2 keys included - *2 chiavi incluse*