



# OSCULATI

## Code: 64.551.00/01

**Istruzioni per l'utente**

**User instructions**

**Instructions utilisateur**

**Bedienungsanleitung**

Tutti i file (testi e immagini) contenuti nel seguente documento sono proprietà della Osculati s.p.a., pertanto è vietata la riproduzione integrale o parziale a terzi senza l'autorizzazione scritta e non ne è permesso altro utilizzo. Grazie per la scelta.

All files (text and images) included in the following document are property of Osculati S.p.A, therefore their partial or total reproduction to a third part or any different use without a written authorization is forbidden. Thank you for your choice.

Osculati S.p.A.  
via Pacinotti, 12  
20090 Segrate MI  
tel 02 2699 111 ; fax 02 2699 1120  
[www.osculati.com](http://www.osculati.com); [info@osculati.it](mailto:info@osculati.it)

**ITA** La distanza minima consigliata per il fissaggio delle boccole A e B deve essere:

- **50 cm** per sci nautico;
- **60 cm** per traino gonfiabili.

**ENG** The recommended minimum distance to fix the bushings A and B must be:

- **50 cm** for water ski;
- **60 cm** for towing inflatables.

**FRA** La distance minimale recommandée pour la fixation des platines A et B doit être:

- **50 cm** pour ski nautique;
- **60 cm** pour les bouées à tracter.

**DEU** Um die Buchse zu befestigen, muss der empfohlene niedrigste Abstand A und B wie folgt sein:

- **50 cm** für Wasserski;
- **60 cm** für Schleppreifen.

