



**GE 20 – GE 21  
INFLATORS**

**IMPORTANT NOTICE**



Fully charge the battery and disconnect the fuse if you do not activate the inflator for more than 30 days.

Caricare completamente la batteria e disconnettere il fusibile se non si utilizza il gonfiatore per almeno 30 giorni



**GE 20 – GE 21  
INFLATORS**

**IMPORTANT NOTICE**



Fully charge the battery and disconnect the fuse if you do not activate the inflator for more than 30 days.

Caricare completamente la batteria e disconnettere il fusibile se non si utilizza il gonfiatore per almeno 30 giorni



**GE 20 – GE 21  
INFLATORS**

**IMPORTANT NOTICE**



Fully charge the battery and disconnect the fuse if you do not activate the inflator for more than 30 days.

Caricare completamente la batteria e disconnettere il fusibile se non si utilizza il gonfiatore per almeno 30 giorni



**GE 20 – GE 21  
INFLATORS**

**IMPORTANT NOTICE**



Fully charge the battery and disconnect the fuse if you do not activate the inflator for more than 30 days.

Caricare completamente la batteria e disconnettere il fusibile se non si utilizza il gonfiatore per almeno 30 giorni